## Guia de Usuário - Edge-60R V2

Rev.1 Leitores com versão de firmware: Controller: a partir de 2.0.0 RFID: a partir de 1.15.1.1D





### Edge-60R V2

#### Guia de usuário

Revisão 1

14 de Agosto de 2014

©2012-2014 ACURA TECHNOLOGIES® LTDA, Todos os direitos reservados.

"Mercury6e", "M6e", "Mercury API SDK" são marcas registradas da "ThingMagic a division of Trimble".

"Device Explorer" é de autoria da Tibbo Technology Inc.

#### Nota de Homologação

O leitor Edge-60R V2 foi testado e homologado nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000 e

Tipos: Sistemas de Identificação por Radiofrequências - Categoria II.

Serviço/Aplicação: Radiocomunicação de Radiação Restrita.

#### Aviso Legal

Ainda que todos os esforços tenham sido realizados com o objetivo de assegurar que este documento e as informações contidas no mesmo estão corretos, a ACURA GLOBAL e quaisquer outras partes envolvidas na criação deste documento declaram que este é fornecido "como está", sem nenhuma garantia explícita ou implícita, incluindo, mas não limitado a, quaisquer garantias de que o uso das informações aqui contidas não infringirão nenhum direito, de legitimidade ou adequação à propósito, e portanto renuncia a qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por perdas ou danos relacionadas ao uso deste documento.

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.

#### Sobre a Acura Global

A ACURA Global é a pioneira no mercado de Identificação por Rádio Frequência (RFID) no Brasil e América Latina, e tem desbravado com sucesso, desde o final dos anos 90, a sua adoção em larga escala nos mais diversos setores da economia, da mineração à siderurgia, da agricultura ao processamento de alimentos, da logística ao varejo, do transporte à cadeia de distribuição, do controle de acesso ao gerenciamento de ativos. Promotora de novas tecnologias, inovadora, ágil e com foco na viabilidade dos projetos de vanguarda.

#### Escritório Comercial e Desenvolvimento

Rua Reginata Ducca, 73 Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – SP (11)4177-3333 *Fábrica e Central de Serviços* Rua Dr. Domiciano Costa Moreira, 266 Pinheirinho – Itajubá – MG (35)3622-3488 www.ACURAGLOBAL.com.br



## 1. Introdução

Este documento se refere ao leitor RFID modelo Edge-60R V2 e a PCI Interface (150514).

O **Edge-60R V2** é um leitor RFID UHF (Ultra High Frequency) para uso em ambientes externos, possuí grau de proteção industrial, sendo protegido contra poeira e água. Baseado no poderoso módulo RFID Mercury6e (M6e) da ThingMagic, ele possui uma antena monoestática de ganho 12,5 dBi embutida e um conector tipo N para uma antena monoestática secundária externa, caso seja necessário pela aplicação. A comunicação com o leitor é feita via serial tipo RS-485 Full Duplex ou via Ethernet (TCP/IP).

A **PCI Interface** é uma placa que facilita as conexões entre o Computador/Servidor do cliente e o leitor Edge-60R V2 através de conectores de alimentação e comunicação, além de possibilitar comunicação RS-232 entre o Leitor e Host, eliminado a necessidade de conversores externos.

O leitor RFID Edge-60R V2 é compatível com as ferramentas de desenvolvimento de aplicativos da ThingMagic, possibilitando a rápida criação de soluções para uma grande gama de aplicações.

Para desenvolvimento de software deve ser utilizada a Mercury API SDK. Este Software Development Kit (SDK) está disponível no link: <u>http://www.thingmagic.com/manuals-firmware</u>, na seção "Mercury API". Para o desenvolvimento de softwares, a API está disponível nas linguagens de programação C, C#/.Net e Java e seu SDK possui exemplos de códigos nestas três linguagens para auxiliar o desenvolvedor. Para maiores informações sobre a Mercury API, veja o documento "MercuryAPI Programmers Guide" disponível no site da ThingMagic.

### 1.1 Público alvo

Este documento destina-se a profissionais de tecnologia e de instalação de equipamentos RF que serão responsáveis pela instalação do Leitor Edge-60R V2. Antes de instalar, configurar e operar o Leitor, você deve estar familiarizado com:

- ✓ Comunicação de dados entre dispositivos, incluindo as interfaces Ethernet e Serial;
- ✓ Conhecimentos básicos de controle de entradas e saídas digitais;
- ✓ Noções de configuração, posicionamento de Leitor e Antena RFID;
- ✓ Conhecimentos básicos sobre configuração de rede em Sistemas Operacionais Windows;

ACUla<mark>Global</mark>

## 1.2 Organização do documento

Este documento está organizado da seguinte maneira:

#### Capítulo 3 - Visão Geral do Equipamento

Descreve o hardware do Leitor e da PCI Interface mostrando as características completas de cada parte do equipamento.

#### Capítulo 4 - Instalação Mecânica

Descreve os detalhes da instalação mecânica do Leitor e PCI Interface.

#### Capítulo 5 - Instalação Elétrica

Mostra as ligações elétricas necessárias para o funcionamento do Leitor em conjunto com a PCI Interface, bem como as ligações de GPIOs.

#### Capítulo 6 - Configurando o Leitor

É explicado como configurar o leitor via Ethernet utilizando um navegador web, as configurações de fábrica do leitor, configurações da PCI Interface e interpretação das indicações visuais dos equipamentos.

#### Capítulo 7 - Programação e Desenvolvimento

Este capítulo descreve detalhes importantes sobre a criação de Software utilizando a Mercury API em relação às duas interfaces de comunicação (Serial e Ethernet).

#### Capítulo 8 – Regulamentação Regional

Demonstra considerações importantes sobre as regras de utilização do espectro RF regional, que devem ser analisadas e implementadas no momento da instalação do leitor.

#### Capítulo 9 - Polarização de leitura

Descreve as posições de instalação do leitor e seus respectivos sentidos de leitura de um tag.

#### Capítulo 10 - Medições antena integrada

Mostra os gráficos de medições de parâmetros da antena integrada do leitor.

#### Capítulo 11 - Resolução de problemas

Mostra as possíveis soluções para os problemas mais comuns na utilização do Leitor e PCI Interface.

Acura**Global**®

## **1.3** Convenções usadas neste manual

Este manual utiliza algumas convenções tipográficas:

Fonte Negrito Itálico indica valores que podem ser modificados pelo usuário.

[Valor] indica o valor ou descrição.

Fonte Negrito indica somente destaque à informação

AVISO:	Os avisos mostram ao usuário que uma determinada ação pode causar danos ao equipamento ou resultar na operação do equipamento que viole os requisitos regulamentares.





## Sumário

1.	Intr	odução	3
	1.1	Público alvo	3
	1.2	Organização do documento	4
	1.3	Convenções usadas neste manual	5
2.	Tab	pela de revisões	9
	2.1	Tabela do Documento	9
	2.2	Tabela do Firmware	9
З.	Vis	ão Geral do Equipamento	10
	3.1	Hardware Leitor	. 10
	3.2	Características Gerais Leitor	. 11
	3.3	Hardware PCI Interface	. 14
	3.4	Características Gerais PC Interface	. 15
4.	Ins	talação Mecânica	16
4	1.1	Instalação Mecânica Leitor	. 16
4	1.2	Instalação Mecânica PCI Interface	. 18
5.	Ins	talação Elétrica	19
ļ	5.1	Diagrama Geral de Ligações	. 19
Į	5.2	Conector Industrial M23 19 vias	.21
ļ	5.3	Ligações elétricas PCI Interface	. 22
ļ	5.4	GPIO - Entrada Digital	. 24
Į	5.5	GPIO - Saída Digital	. 25
6.	Cor	nfigurando o Leitor	27
(	5.1	Configurando via Navegador Web	. 27
	Con	figurações	. 29
(	5.2	Configurações de fábrica	. 30
(	5.3	Hard Reset do leitor	.31
(	5.4	Escolha da Serial na PCI Interface	.31
(	5.5	Indicadores visuais do Leitor	. 32
(	5.6	Indicadores visuais da PCI Interface	. 32
7.	Pro	gramação e Desenvolvimento	33
-	7.1	Utilizando a Mercury API	. 33
-	7.2	Conexão do software com o leitor via Serial	. 33
-	7.3	Conexão do software com o leitor via Ethernet	. 34

# Acuragiobal<sup>®</sup>

8.	Reg	gulamentação Regional	.35
8	.1	Frequências e Região de Operação	35
8	.2	Potência RF do leitor	35
9.	Pola	arização de leitura	.36
9	.1	Polarização Horizontal	36
9	.2	Polarização Vertical	36
10.	Me	dições antena integrada	.37
1	0.1	VSWR	37
1	0.2	Varredura de ganho	37
1	0.4	Diagrama de radiação (Azimuth 902MHz)	38
1	0.5	Diagrama de radiação (Elevation 902MHz)	38
1	0.6	Diagrama de radiação (Azimuth 915MHz)	39
1	0.7	Diagrama de radiação (Elevation 915MHz)	39
1	0.8	Diagrama de radiação (Azimuth 928MHz)	40
1	0.9	Diagrama de radiação (Elevation 928MHz)	40
11.	Res	solução de problemas	.41
1	1.1	Soluções para problemas comuns	41



## Índice de llustrações

Figura 1 - Visão dos conectores	
Figura 2 - Suporte de fixação	
Figura 3 - PCI Interface (150514)	14
Figura 4 - Montagem suporte de fixação Leitor	16
Figura 5 - Curvatura máxima do cabo blindado	16
Figura 6 - PCI Interface fixada em trilho DIN	
Figura 7 - Diagrama geral	
Figura 8 - Ligação Antena Externa	20
Figura 9 - Pinos conector M23	21
Figura 10 - Ligações PCI Interface	22
Figura 11 - Ligações Entrada Digital	25
Figura 12 - Ligações Saída Digital	26
Figura 13 - Página de login	27
Figura 14 - Página de Configurações	28
Figura 15 - Hard Reset Leitor	
Figura 16 - Escolha do tipo de Serial	31
Figura 17 - Interpretação visual Leitor	
Figura 18 - Interpretação visual PCI Interface	
Figura 19 - Polarização horizontal	
Figura 20 - Polarização vertical	
Figura 21 - Tela Device Explorer	41



## 2. Tabela de revisões

## 2.1 Tabela do Documento

Revisão	Data	Descrição	
1	14/08/2014	- Criação deste documento.	

## 2.2 Tabela do Firmware

Versão	Data	Descrição
2.0.0	14/08/2014	- Criação e lançamento do firmware.



## 3. Visão Geral do Equipamento

## 3.1 Hardware Leitor

O Edge-60R V2 é um leitor RFID UHF multiprotocolo que pode ser instalado em ambientes externos e industriais, possui uma antena integrada de 12,5dBi polarização linear, tem a opção de ligação de uma antena auxiliar através de um conector tipo N, através de um único cabo blindado (fornecido com o leitor) e um conector industrial M23 é possível fazer as ligações de alimentação, comunicação e de sinais de entradas e saídas.



Figura 1 - Visão dos conectores



Figura 2 - Suporte de fixação

Acuragiobal

## 3.2 Características Gerais Leitor

Protocolos de Transponder					
	ARTEFATO PA SJ5511 v.1.0				
	SINIAV GO v.1.0.0				
Protocolos	BRASIL-ID P63				
	EPC Gen2 (ISO 18000-6C)				
	ISO 18000-6B				
Comandos customizados implementados e testados					
Protocolo Artofato PA SI5511	Activate_Secure_Mode				
	Authenticate_OBU				
	Activate_SINIAV_Mode				
	OBU_Auth_ID				
	OBU_Auth_Full_Pass1				
Protocolo Siniav G0	OBU_Auth_Full_Pass2				
	OBU_Auth_Full_Pass (Pass1 + Pass2)				
	OBU_ReadFromMemMap				
	OBU_WriteToMemMap				
Protocolo Bracil ID P63	ReadSec				
	WriteSec				
EDC Con2 (ISO 18000 60)	Todos os comandos obrigatórios				
EPC Genz (130 18000-00)	(Read, Write, Lock, ReadMemBlock, WriteMemBlock, etc)				
Interface RF					
Potôncia do caído PE	Potência de Leitura e Escrita configurável separadamente				
	De 5 a 30dBm com incremento de 0,5 dBm acima de +15dBm <sup>1</sup>				
	Pré configurado para as seguintes regiões:				
Regulamentação	ANATEL (BR) 902 – 907,5 MHz e 915 - 928 MHz				
negulamentação	FCC (NA) 902 - 928 MHz				
	ETSI (EU, IN) 865,6 - 867,6 MHz				
Modo	Frequency Hopping ou Fixed Frequency				
	(Tabela de frequencias configuráveis)				
Modulação RF	PR-ASK				
Codificação RF	FM0, Miller M2, M4 e M8				
Backscatter Link Frequency (BLF)	250KHz, 320KHz e 640KHz				
Performance					
Máxima taxa de leitura	Até 750 tags/segundo				
	(Usando as configurações de alto desempenho)				
Máxima distância de leitura	Mais do que 9 metros usando antena integrada 12,5dBi				
	(36dBm EIRP) <sup>2</sup>				

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A máxima potência deverá ser reduzida para respeitar os limites regulamentares da região, dependendo da combinação de Leitor, Antena, Cabo, etc.
 <sup>2</sup> A distância de leitura pode variar de acordo com o tag, cabo e ambiente de utilização do leitor.



Dados / Interface de Controle					
	Comunicação, Alimentação e Gpio (cabo blindado)				
Conoctoros	Conector Industrial M23 19 polos IP66 (conectado)				
Conectores	Antena Externa				
	Conector N 50 $\Omega$ IP66 (conectado)				
	Serial:				
	RS-485 Full-Duplex				
	Em conformidade com ANSI/TIA/EIA-485-A-98 e ISO 8482:1987(E)				
	Isolação galvânica de 5KV RMS				
	Alta imunidade a transitórios em modo comum, 25KV/µs				
	Proteção contra ESD de ±15KV nos pinos de entrada e saída				
Comunicação de Dados	Proteção contra surtos (Sobretensão e Sobrecorrente) com circuito coordenado GDT - TBU - TVS				
	Ethernet:				
	Velocidade de comunicação 10/100Mbps				
	Isolação galvânica de 1,5KVCA				
	Proteção contra surtos (Sobretensão e Sobrecorrente) com circuito				
	coordenado GDT - TBU - TVS				
	2x Entradas Digitais opto-isoladas:				
	Isolação de 1KV RMS				
	Suportam circuito de contato seco e molhado em qualquer polaridade				
	Mínima largura de pulso: 100ms				
	Nível Alto (3,0 a 24,0VCC)				
GPIO	Nível Baixo (0 a 2,0VCC)				
	2x Saídas Digitais opto-isoladas:				
	Isolação de 1KV RMS				
	Saídas tipo coletor aberto (NPN)				
	Máxima corrente: 400mA				
	Máxima tensão: 40V				
	2 pares trançados 24AWG (UTP) + 8 pares trançados 22AWG				
Cabo Plindado	Blindagem: trança de cobre nu 90% com fita de viscose				
	Cobertura: composto de poliuretano PU espessura de 1,2mm				
	Diâmetro externo: 12mm +/- 0,5mm				
	API SDK (Software Development Kit) sem custo nas seguintes linguagens:				
Programação	C#/.Net, Java, C				
	(Códigos fonte de exemplo e Software demo fornecido)				
Energia					
Alimentação (Correpte Contínua)	Tensão de entrada: 24VCC +/- 1%				
	Máximo Ripple da fonte: 200mVpp				
Consumo (Corrente Contínua)	Máximo 15W				
	Com potência máxima de 30dBm e duty cycle elevado				



Características Físicas					
Grau de proteção	IP66 (com o conector M23 devidamente travado no leitor)				
	Ganho de 12,5dBi				
Antena integrada	Polarização linear Horizontal ou Vertical				
	(Característica completa na descrição da antena)				
Dimensões	450x450x79mm [LxAxP]				
Peso	6Kg ±0,5Kg				
Temperatura de operação	-10°C a + 65°C				
Temperatura de armazenagem	-10°C a + 70°C				
Umidade relativa do ar	95%				
Fixação	Com suporte na parte traseira para postes (Ø 1" a 1,75" e 1,75" a 3") ou superfícies planas (parede)				
Ajustes de posição (graus de liberdade)	40° +/-3° eixo Azimuth (Horizontal) e 30° +/-3° eixo Elevation (Vertical)				
Choque Mecânico	IEC 60721-3-4 4M5				
ANTENA INTEGRADA AO LEITOR					
Características Elétricas					
Frequências	902 - 928 MHz				
Ganho	12,5 dBi				
VSWR	1.7:1 (max)				
Abertura de feixe 3dB	42° (típico)				
Polarização	Linear (Vertical ou Horizontal)				
Nível dos lóbulos laterais	-19dB (max)				
Relação Frente / Verso	-24dB				
Impedância de entrada	50 Ohms				
Potência de entrada	6W (max)				
Proteção contra raios	Aterramento CC				
Características Mecânicas					
Parte frontal	Plástico resistente				
Parte traseira	Alumínio				
Temperatura de operação	-10°C a + 65°C				
Temperatura de armazenagem	-10°C a + 70°C				
Grau de proteção	IP64				
Testes de Ambiente	Padrão e notas				
Baixa temperatura	IEC 68-2-1 (72h -55°C)				
Alta Temperatura	IEC 68-2-2 (72h +71°C)				
Ciclo de temperatura	IEC 68-2-14 (1h -45°C +71°C)				
Vibração	IEC 60721-3-4 (30min/eixo 4M3)				
Choque Mecânico	IEC 60721-3-4 (4M3)				
Umidade relativa do ar	ETSI EN300-2-4 T4.1E (144h 95%)				
Resistência a água	IEC 529 (IP64)				
Radiação solar	ASTM G53 (1000h)				
Velocidade de vento	Operação 160Km/h				
	Limite suportado 220Km/h				
Carga de vento (limite suportado)	Parte frontal 58,3Kg				
	Parte lateral 3,9Kg				

# Acuragiobal

## 3.3 Hardware PCI Interface

A PCI Interface (150514) é para ser usada em conjunto com o leitor Edge-60R V2 com a função de facilitar a instalação e fornecer mais uma opção de comunicação serial (RS-232), possui conectores para uma rápida conexão entre o leitor e o PC do cliente.





## 3.4 Características Gerais PC Interface

Dados / Interface de Controle				
	Alimentação:			
	Conector Jack 2,5mm com rosca de travamento (P8)			
	Terminal tipo Borne removível para cabos/fios 12-24 AWG (P7)			
	Terminal parafuso M3 (P9)			
Conoctoros	Comunicação:			
conectores	Conector DB9 fêmea (conector J1)			
	Terminal tipo Borne removível 12-24 AWG (P1, P3 e P6)			
	Terminal parafuso M3 (conector P2)			
	GPIO:			
	Terminal tipo Borne removível 12-24 AWG (P4 e P5)			
	Interface de comunicação entre o Leitor e Placa Interface			
	RS-485 Full-Duplex			
	Interface de comunicação entre a Placa Interface e Host			
	RS-232 ou RS-485 Full-Duplex selecionável através de chave DipSwitch			
	1x RS-485 Full-Duplex (Leitor <-> Placa Interface) (P3)			
	1x RS-485 Full-Duplex (Placa Interface <-> Host) (P6 e J1)			
	Em conformidade com ANSI/TIA/EIA-485-A-98 e			
	ISO 8482:1987(E)			
	Isolação galvânica de 5KV RMS			
Comunicação de Dados Serial	Alta imunidade a transitórios em modo comum, 25KV/µs			
	Proteção contra ESD de ±15KV nos pinos de entrada e saída			
	Velocidade de comunicação 9600 a 921.600 bps			
	1x RS-232 (Placa Interface <-> Host) (P6 e J1-DB9)			
	Em conformidade com EIA/TIA-232E			
	Isolação galvânica de 2,5KV RMS			
	Alta imunidade a transitórios em modo comum, 25KV/µs			
	Proteção contra ESD de ±15KV (ar) nos pinos de entrada e saída			
	Proteção contra ESD de ±8KV (contato direto) nos pinos de entrada e saída			
	Velocidade de comunicação 9600 a 921.600 bps			
	Indicação por led de energia (ligado/desligado)			
Indicação visual	Indicação por led dos sinais de comunicação serial TX/RX			
	Indicação por led da interface selecionada RS232 ou RS485 para comunicação com			
	Host			
Energia	1			
Alimentação	Tensão de entrada: 24Vcc +/- 1%			
	Máximo Ripple da fonte: 200mVpp			
Consumo CC	Máximo 2,5W			
	Com velocidade de transmissão > 500Kbps			
Características Físicas				
Grau de proteção	Uso interno apenas			
Dimensões	175x120x20mm [LxAxP]			
Peso	200g			
Temperatura de operação	-10°C a + 65°C			
Temperatura de armazenagem	-10°Ca + 70°C			
Fixação	Compatível com trilho DIN TS35 (35x7,5mm)			

## 4. Instalação Mecânica

## 4.1 Instalação Mecânica Leitor

O leitor Edge-60R pode ser fixado em postes com uma variação de diâmetro de 1" a 1,75" ou 1,75" a 3", pode também ser fixado em superfícies planas como parede por exemplo. As figuras abaixo mostram as instruções de montagem e fixação do leitor.







Parede





Figura 4 - Montagem suporte de fixação Leitor



Figura 5 - Curvatura máxima do cabo blindado



Item: 1-Base do suporte no Leitor Qt: 1	Item: 2-Arruela lisa M5 Qt: 4	ltem: 4-Po Qt: 4	rca M5	Item: 5-Braço do suporte Qt: 1
	Item: 3-Arruela de pressa Qt: 4	ão M5	6	
	le la	S)		
Item: 6-Parafuso M8x40 Qt: 4	Item: 8-Arruela de pressá Qt: 4	ăo M8	ltem: 10-Ba Qt: 1	ase Poste/Parede
	$\bigcirc$		TO A	
Item: 7-Arruela lisa M8 Qt: 4	Item: 9-Porca M8 Qt: 2			
Item: 11-Peça de fixação Qt: 1	Item: 12-Parafuso M8x7 Qt: 2	0	<b>Item: 13</b> Pa <b>Qt: 4</b>	arafuso M5x16

#### Descrição dos Itens mostrados no esquema de montagem:

Acura**giobai**'

## 4.2 Instalação Mecânica PCI Interface

A placa de interface deve ser fixada em trilho DIN TS35 (35 x 7,5mm) ou em uma superfície plana não condutiva.

Os conectores bornes P1, P3, P4, P5 e P6 podem ser retirados da placa para a conexão com os fios.





ATENÇÃO:

Os componentes eletrônicos da placa podem ser danificados por descargas diretas de energia eletrostatica (ESD). Na instalção da placa, evite o contato direto das mãos com os componentes eletrôcnicos da PCI Interface, sempre manuseie a placa pelas bordas.



## 5. Instalação Elétrica

## 5.1 Diagrama Geral de Ligações

A figura abaixo mostra as ligações elétricas do Leitor com a PCI Interface e Computador do cliente.







#### A figura abaixo mostra a conexão da antena externa através de um cabo RF.



Figura 8 - Ligação Antena Externa



AVISO: No momento da conexão ou desconexão do cabo no conector N, certifique-se de que o leitor não esteja em modo de leitura na porta número 2 do módulo RF, caso contrário um descasamento de impedância pode ocorrer e danificar o equipamento.



AVISO: Para obedecer os limites de emissão RF da região, a potência configurada no leitor Edge-60R V2 não deve ultrapassar 36dBm (EIRP) com a combinação Potência do Leitor, Perda por inserção do cabo e ganho da antena.

Acura Global

## 5.2 Conector Industrial M23 19 vias

A figura abaixo mostra as descrições de cada pino do conector M23 do leitor e do cabo blindado.



Par	Pino Conector M23	Cor Cabo Blindado	Função	Descrição
1	1	Laranja Branco (RXD+ Interface)	ISO_TXD+ RS485	
Т	2	Laranja (RXD- Interface)	ISO_TXD- RS485	
2	3	Verde (TXD- Interface)	ISO_RXD- RS485	Interface RS-485 Isolada
2	4	Verde Branco (TXD+ Interface)	ISO_RXD+ RS485	
3	5	Cinza	ISO GND RS485	
4	6	Preto	GND	Alimentação leitor
3	7	Cinza Branco	Reset	Reset leitor
F	8	Laranja (LA/BR UTP)	RJ pino6 RX-	
Э	9	Branco (LA/BR UTP)	RJ pino3 RX+	Intorfaco Ethornot
6	10	Verde (VD/VD CL UTP)	RJ pino2 TX-	
0	11	Verde Claro (VD/VD CL UTP)	RJ pino1 TX+	
4	12	Preto Branco	GND	Alimentação leitor
7	13	Azul	ISO_OUT1	
'	14	Azul Branco	ISO_OUT2	
0	15	Amarelo	ISO_DI1	GPIOs
0	16	Amarelo Branco	ISO_DI2	GFIUS
0	17	Marrom Branco	ISO_DI_COM	
9	18	Marrom	ISO_GND GPIO	
10	19	Vermelho	VCC	Alimentação leitor
10	19	Vermelho Branco	VCC	Alimentação leitor

**NOTA:** Para encaixar o conector M23 do cabo no conector do leitor, alinhe a seta do conector do cabo com a marca de furo do conector do leitor !!!



Acura Global

## 5.3 Ligações elétricas PCI Interface

A figura abaixo mostra as ligações entre a PCI Interface e o leitor Edge-60R V2.



Figura 10 - Ligações PCI Interface



Abaixo segue a tabela com os pinos, cores dos cabos, função e descrição de cada conexão com o leitor Edge-60R V2.

Conector PCI	Pino Conector PCI	Cor Cabo Blindado	Função	Descrição
	1	Vermelho Branco	+24VCC	
	2	Vermelho	+24VCC	
D1	3	NC (Não conectar)		Alimontação Loitor
PI	4	NC (Não conectar)		Alimentação Leitor
	5	Preto Branco	GND	
	6	Preto	GND	
P2		Malha do Cabo	GND Malha	Blindagem Cabo
	8	Verde Branco	ISO_TXD+	
	9	Verde	ISO_TXD-	RS-485 Isolado
50	10	Laranja	ISO_RXD-	
P3	11	Laranja Branco	ISO_RXD+	
	12	Cinza	ISO GND RS485	
	13	Cinza Branco	Reset	Reset Leitor
	14	Azul	ISO_OUT1	
	15	Azul Branco	ISO_OUT2	
D4	16	Marrom	ISO_GND GPIO	GPIOs
P4	17	Marrom Branco	ISO_DI_COM	GF105
	18	Amarelo	ISO_DI1	
	19	Amarelo Branco	ISO_DI2	

A tabela seguinte mostra as conexões da PCI Interface com o PC do cliente.

Conector PCI	Pino Conector PCI	Função	Descrição
	20	ISO_DI2	
	21	ISO_DI1	
DE	22	ISO_DI_COM	
FJ	23	ISO_GND GPIO	GFIUS
	24	ISO_OUT2	
	25	ISO_OUT1	
	1/28	ISO_GND SERIAL	
	2 / 27	ISO_RS-232 TXD	
	3 / 26	ISO_RS-232 RXD	Seriais Isoladas
	4 /	NC	
J1/P6	5 / 28	ISO_GND SERIAL	RS-232
	6/29	ISO_RS-485 TXD+	е
	7 / 30	ISO_RS-485 TXD-	RS-485
	8/31	ISO_RS-485 RXD-	
	9/32	ISO_RS-485 RXD+	
D7	1	GND	Alimentação
17	2	+24VCC	Aimentação
P8	Pino central	+24VCC	Alimentação
10	Rosca	GND	Annentação
P9		Terra	Conexão Terra

**NOTA:** A nomenclatura "TXD" é o sinal de transmissão do leitor e "RXD" é o sinal de recepção do leitor.

A nomenclatura "ISO" siginifica que o sinal é isolado em relação ao resto do circuito.



Para a conexão Ethernet, utilize o seguinte padrão de cor da tabela abaixo.

RJ45 cabo de rede	Cor padrão T568A	Posição pinos RJ45 cabo
1	Branco/Verde	and the second
2	Verde	78
3	Branco/Laranja	54
4	Azul	12
5	Branco/Azul	
6	🗶 Laranja	
7	Interpretation Description Descripti Description Description Description Description De	1 5
8	Marrom	2

RJ45 cabo blindado	Cor cabo blindado	RJ45 Fêmea cabo blindado
1	Branco/Verde	
2	Verde	
3	Branco/Laranja	
6	💵 Laranja	and a second

**NOTA:** A interface Ethernet do leitor utiliza apenas dois pares, Verde e Laranja dos pinos 1,2,3 e 6.

### 5.4 GPIO - Entrada Digital

As entradas digitais do leitor possuem as seguintes características:

- Duas entradas Opto-Isoladas de 1KV RMS;
- Suportam circuito de contato seco e molhado em qualquer polaridade;
- Mínima largura de pulso: 100ms;
- Nível Alto (3,0 a 24,0VCC);
- Nível Baixo (0 a 2,0VCC);
- Máxima tensão em contato molhado: 24VCC;

As entradas digitais podem ser acessadas através do conector P5 da placa PCI Interface, abaixo segue as descrições dos sinais das entradas digitais.

Função	Descrição	Referência API
ISO_DI2	Entrada digital isolada #2	GPIO4
ISO_DI1	Entrada digital isolada #1	GPI03
ISO_DI_COM	Referência comum para sensores com contato molhado	
ISO_GND GPIO	Referência comum para sensores com contato seco	



Abaixo segue exemplos de ligações de sensores nas entradas digitais do leitor.



Figura 11 - Ligações Entrada Digital

*NOTA:* Para as entradas digitais, utilizar o pino "ISO\_GND" para sensores com saída tipo Contato Seco e utilizar o pino "ISO\_DI\_COM" para sensores com saída tipo contato molhado em qualquer polaridade.

## 5.5 GPIO - Saída Digital

As saídas digitais do leitor possuem as seguintes características:

- Duas saídas Opto-Isoladas de 1KV RMS;
- Saídas tipo coletor aberto (NPN);
- Mínima largura de pulso: 100ms;
- Máxima corrente: 400mA;
- Máxima tensão: 40V;

As saídas digitais podem ser acessadas através do conector P5 da placa PCI Interface, abaixo segue as descrições dos sinais das saídas digitais.

Função	Descrição	Referência API
ISO_OUT2	Saída digital isolada #2	GPI02
ISO_OUT1	Saída digital isolada #1	GPI01
ISO_GND GPIO	Referência comum para acionamento da carga	



Abaixo segue exemplos de ligações para o acionamento de cargas nas saídas digitais do leitor.



Figura 12 - Ligações Saída Digital





AVISO: Os limites descritos das entradas e saídas digitais devem ser respeitados caso contrário danos permanentes podem ocorrer no funcionamento das entradas e saídas digitais do leitor.



D: Na inicialização do leitor Edge-60R, as entradas e saídas digitais do módulo RFID M6e interno ao leitor já são configuradas da maneira correta para o funcionamento descrito neste manual. Não se deve através da Mercury API mudar as configurações de GPIO do módulo, caso contrário o funcionamento das entradas e saídas digitais do leitor podem ser alteradas e não seguir as funções descritas neste documento.



## 6. Configurando o Leitor

### 6.1 Configurando via Navegador Web

As configurações do leitor são feitas acessando o leitor através de redes LAN ou WAN, colocando seu endereço IP em um navegador de internet (Web Browser). No acesso ao leitor, uma página de login é mostrada antes da página de configurações. É possível fazer as seguintes configurações:

- Alterar senha de acesso às configurações do leitor;
- Alterar os parâmetros de rede do leitor;
- Alterar o tipo de interface de comunicação do leitor;
- Visualizar informações/status do leitor;

Com o IP e Máscara do PC compatíveis com as configurações atuais do leitor, siga os passos abaixo para acessar as configurações do leitor.

1. Inicialize um navegador web, digite o IP do leitor na barra de endereços e pressione Enter. A página de login do leitor será aberta, como demonstram as figuras abaixo:

Edge60R Reader	
Please, enter the password to login	
© 2012 - 2014 ACURA GLOBAL - WWW.ACURAGLOBAL.COM	

#### Figura 13 - Página de login



 A senha da página de Login é de escolha do usuário, o leitor sai de fábrica sem nenhuma senha de Login configurada, favor se referir a Configurações de Fábrica para a lista completa das configurações iniciais do leitor. Depois de efetuado o Login, a página de configurações será mostrada, como na figura abaixo.

## **Reader Configuration**

© 2012 - 2014 ACURA GLOBAL - WWW.ACURAGLOBAL.COM

General Informations		
RFID Firmware	01.15.01.1D	
RFID Bootloader	10.11.16.00	
RFID Hardware	18.00.00.01	
Controller Firmware	2.0.0	
MAC Address	00:24:77:51:8A:BF	
	0.36.119.81.138.191	
Status Integrated Antenna at power up/restart <sup>4</sup>	Connected	
Status External Antenna at power up/restart <sup>4</sup>	Not detected	
TCP communication port	8081 - Connected	192.168.0.64:59352
TCP status port	9090 - Not connected	
Regulatory Region <sup>4</sup>	BR 902~907.5MHz and	915~928MHz
Security		
Login password		2
Login passiona		
Network		
IP address	192.168.1.110	?
Subnet mask	255.255.255.0	?
Gateway address	10.0.0.1	?
Communication		
Communication interface	Ethernet Oserial	?
Save Reload Restart Logout		
Note 1: The new saved settings will be used after the reader be reseted by clicking in "Restart".		
Note 2: The settings saved on this page are non volatile. Note 3: The session timeout is 3 minutes, after that time you need to login again. The "Reload" and "Save" buttons reset the sess	ion time.	
Note 4: The values are measured only at reader power up/restart event. The "Reload" button does not refresh the values.		
© 2012 - 2014 ACURA GLOBAL - WWW.ACURAGLOBAL.	сом	

Figura 14 - Página de Configurações

- **NOTA:** Apenas um usuário é capaz de se conectar à página de configuração do leitor. O login na página de configuração expira após 3 (três) minutos. Assim, caso outro usuário desejar conectar-se, ele deverá esperar o primeiro usuário fazer Logout ou passar o tempo de expiração sem que haja qualquer atualização na página.
  - 3. Depois de modificar os campos desejados, clique em "Salvar" e após a página recarregar clique em "Restart" para que as novas configurações salvas sejam utilizadas pelo leitor.

ACUla<mark>Global</mark>

## Configurações

Abaixo segue as descrições das informações e configurações que podem ser alteradas acessando o leitor via Navegador Web.

#### **General Informations**

#### **RFID Firmware**

Versão do firmware que roda internamente no módulo RFID M6e do leitor Edge-60R.

#### **RFID Bootloader**

Versão do firmware de bootloader que roda internamente no módulo RFID M6e do leitor Edge-60R.

#### **RFID Hardware**

Versão do hardware do módulo RFID M6e do leitor Edge-60R.

#### **Controller Firmware**

Versão do firmware do controlador interno do leitor Edge-60R.

#### MAC Address

Endereço físico de rede do leitor, composto por 6 bytes.

#### Status Integrated Antenna at power up/restart

Indica se o leitor conseguiu identificar uma antena conectada na porta RF #1.

#### Status External Antenna at power up/restart

Indica se o leitor conseguiu identificar uma antena conectada na porta RF #2.

#### TCP communication port

Indica o status de conexão da porta TCP/IP 8081 de comunicação com o leitor, em caso de conexão, é mostrado o host e porta do dispositivo conectado.

#### TCP status port

Indica o status de conexão da porta TCP/IP 9090 de status o leitor, em caso de conexão, é mostrado o host e porta do dispositivo conectado.

#### **Regulatory Region**

Indica a região e frequências que o leitor é configurado a cada inicialização.

CUla<mark>Global</mark>

#### Security

#### Login password

Caracteres alfanuméricos de no máximo seis dígitos que podem ser gravados no leitor para formar a senha que dará acesso à página de configurações do leitor.

#### Network

#### IP address

Endereço IP fixo do leitor, esta versão do leitor não suporta DHCP.

#### Subnet mask

Máscara de sub-rede, dispositivos na mesma sub-rede podem se comunicar localmente sem roteamento.

#### Gateway address

Endereço IP do gateway para a rede local, normalmente é o endereço do roteador.

#### Communication

#### Communication interface

Tipo de interface de comunicação que será usada pelo leitor, Serial ou Ethernet.

**NOTA:** Mesmo que a interface de comunicação escolhida na página de configuração seja o tipo Serial, o leitor continua sendo acessado via read LAN ou WAN com um navegador web.

**NOTA:** Sempre anote as configurações salvas no leitor, como o IP e senha de login para posterior acesso ao leitor.

### 6.2 Configurações de fábrica

Abaixo segue as configurações default do leitor Edge-60R. As configurações de fábrica podem ser retomadas com o Hard Reset do leitor.

Login password [Sem nenhuma senha, vazio.] IP address [10.0.0.101] Subnet mask [255.255.255.0] Gateway address [10.0.0.1] Communication interface [Serial]

ACUra<mark>Global</mark>

## 6.3 Hard Reset do leitor

Para retornar as configurações de fábrica do leitor, é necessário o Hard Reset do leitor, que é um reset físico, diferente do reset que pode ser feito via navegador web.

O Hard Reset é feito através do botão SW1 e chave S1 da placa PCI Interface.

Seguir os procedimentos abaixo para efetuar o Reset via hardware do leitor.

1. Na chave S1, coloque as posições 2 e 3 em ON. 2. Pressione o botão SW1 por 15s e depois solte-o.



Figura 15 - Hard Reset Leitor



AVISO: O Hard Reset irá parar com qualquer atividade em que o leitor estaja executando, pois ele será reinicializado após o processo de hard reset.

## 6.4 Escolha da Serial na PCI Interface

Quando o leitor é configurado com interface Serial, há dois tipos de padrão de comunicação serial disponível na placa PCI Interface, RS-232 e RS-485 Full Duplex. Para escolher qual tipo de serial será usada entre a PCI Interface e o PC do cliente, siga o procedimento a seguir.





**NOTA:** O padrão de comunicação serial entre o leitor e a placa PCI Interface será sempre do tipo RS-485 Full Duplex.

Figura 16 - Escolha do tipo de Serial

ACUra<mark>Global</mark>

## 6.5 Indicadores visuais do Leitor

O leitor Edge-60R V2 possui uma indicação visual através de um led vermelho ao lado do conector M23. Abaixo segue a interpretação visual do leitor.



Conexão estabelecida com a porta de comunicação 8081 (Interface Ethernet)

## 6.6 Indicadores visuais da PCI Interface

A PCI Interface possui alguns indicadores visuais através de leds, abaixo segue a descrição de como interpretar essas indicações.



Figura 18 - Interpretação visual PCI Interface



## 7. Programação e Desenvolvimento

### 7.1 Utilizando a Mercury API

Para o desenvolvimento de um software de controle para o leitor Edge-60R é preciso utilizar a Mercury API versão 1.23.0 ou superior disponível nas linguagens C#/.Net, Java e C, com esse pacote de desenvolvimento é possível desenvolver softwares que podem controlar o leitor nas duas interfaces de comunicação, Serial ou Ethernet.

A Mercury API v1.23.0 ou superior e seus manuais podem ser encontrados no item "Mercury API" do link abaixo:

http://www.thingmagic.com/manuals-firmware

No pacote de arquivos da API há vários exemplos e códigos fontes em todas as linguagens.

Nas seções seguintes é explicado como proceder com a conexão com o leitor usando a API e as interfaces Serial e Ethernet.



AVISO: A versão da Mercury API deve ser 1.23.0 ou superior, versões anteriores da API não suportam a conexão direta com o leitor via Ethernet.

### 7.2 Conexão do software com o leitor via Serial

Utilizando a interface Serial do leitor, basta seguir o manual da API e utilizar os esquemas de nomes (URIs) já existentes na API, exemplos a seguir mostram como se conectar ao leitor:

#### C#/.Net:

```
Reader r = Reader.Create("eapi:///COM1");//para COM1 do Windows.
Reader r = Reader.Create("eapi:///dev/ttyS1");//para serial do Linux.
r.Connect();//conecta com o leitor.
```

#### Java:

Reader r = null; r = Reader.Create("eapi:///COM1");//para COM1 do Windows. r = Reader.Create("eapi:///dev/ttyS1");//para serial do Linux. r.Connect();//conecta com o leitor.

#### C:

TMR\_Reader r, \*rp; TMR\_Status ret; rp = &r; ret = TMR\_create(rp, "eapi:///COM1"); //para COM1 do Windows. ret = TMR\_create(rp, "eapi:///dev/ttyS1"); // para serial do Linux. ret = TMR\_connect(rp); //conecta com o leitor.

**NOTA:** Os exemplos acima são apenas para conexão com o leitor com interface Serial, para maiores detalhes favor se referir ao documento "Mercury API Programmers Guide" que se encontra no mesmo link da API mencionado acima na seção 7.1.

4CUra<mark>Global</mark>

## 7.3 Conexão do software com o leitor via Ethernet

Utilizando a interface Ethernet do leitor, alguns passos devem ser seguidos na utilização da API para conexão com o leitor, favor se referir ao manual da API "Mercury API Programmers Guide" nas seções "Advanced Customization" e "Custom Serial Transport Naming", o manual se encontra no mesmo link da API mencionado acima na seção 7.1

Quando se utiliza a interface Ethernet do leitor, o software deve configurar um novo esquema de nome (URI) antes de criar o objeto do leitor. No método Create() deve-se usar como parâmentro o formato **IP\_LEITOR:PORTA**. Abaixo segue exemplos de conexão com leitor com interface Ethernet:

#### C#/.Net:

Reader.SetSerialTransport("tcp", SerialTransportTCP.CreateSerialReader); //Cria a nova URI "tcp" Reader r = Reader.Create("tcp://10.0.0.101:8081"); //usar URI "IP do leitor:Porta 8081" r.Connect();//conecta com o leitor.

#### Java:

Reader r = null; Reader.setSerialTransport("tcp", new SerialTransportTCP.Factory());//Cria a nova URI "tcp" r = Reader.Create("tcp://10.0.0.101:8081"); //usar URI "IP do leitor:Porta 8081" r.Connect();//conecta com o leitor.

#### C:

TMR\_Reader r, \*rp; TMR\_Status ret; rp = &r; ret = TMR\_setSerialTransport("tcp", &TMR\_SR\_SerialTransportTcpNativeInit);//Cria a nova URI "tcp" ret = TMR\_create(rp, "tcp://10.0.0.101:8081"); //usar URI "IP do leitor:Porta 8081" ret = TMR\_connect(rp); //conecta com o leitor.

NOTA: A porta TCP/IP a ser utilizada no método Create() é a 8081.

# 8. Regulamentação Regional

## 8.1 Frequências e Região de Operação

Na inicialização do leitor Edge-60R V2 as frequências de operação (Hop-Table) são configuradas de acordo com a região pré-estabelecida no firmware do leitor, no entanto, utilizando a API através de programação de software é possível modificar a tabela de frequências (hop-table) e região de operação do leitor podendo ocasionar a operação irregular do leitor segundo as regulamentações regionais.



AVISO: É de inteira responsabilidade do usuário do leitor Edge-60R V2 a manutenção (não mudança) das frequencias e região de operação do leitor referente às regulamentações regionais em que ele será utilizado.

**NOTA:** Para manter as frequências e região de operação configuradas em toda inicialização do leitor Edge-60R V2, basta não alterar através de software os parâmetros acessíveis pela API "/reader/region" (região de operação) e "/reader/region/hoptable" (tabela de frequências).

A região e frequências em que o leitor é configurado a cada inicialização podem ser verificados na página html do leitor em "General Information".

### 8.2 Potência RF do leitor

Para qualquer combinação de antena e cabo utilizados com este leitor, a potência RF máxima emitida pelo leitor deve ser determinada por meio da seguinte equação:

#### $P_{max} = 36 \ dbm^3 - Ganho \ da \ Antena^4 + Perda \ do \ Cabo^5$

Para a antena integrada do leitor Edge-60R V2, a seguinte conta deve ser feita:

Máximo ganho linear da antena = 12,5 dBiL

Mínima perda de inserção do cabo (interno) = 1,5 dB

Potência Máxima = 36 - 12,5 + 1,5 = 25 dBm

A máxima potência que se pode usar para esta configuração é de **25 dBm**. A potência máxima configurável no leitor é de 30 dBm.

Assim, com os dados da antena e do cabo, calcula-se a potência a ser configurada no leitor para o seu uso, mantendo em mente os máximos e mínimos do leitor e respeitando as normas regulamentares da região em que o leitor está sendo utilizado.



AVISO: É de inteira responsabilidade do usuário do leitor Edge-60R V2 a configuração correta da potência RF de saída para respeitar as normas regionais de emissão RF.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Potência efetiva (EIRP) máxima permitida pela Anatel.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ganho da antena em dBi, algumas especificações podem fornecer o ganho em outras unidades.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Perda do cabo em dB.



## 9. Polarização de leitura

A antena embutida do leitor Edge60-R possui polarização linear. Isto significa que em determinada orientação ele será capaz de efetuar leitura somente se a antena do tag estiver na mesma orientação, polarização. Abaixo é demonstrado os dois tipos de polarização:

## 9.1 Polarização Horizontal



Figura 19 - Polarização horizontal

## 9.2 Polarização Vertical



Figura 20 - Polarização vertical



# 10. Medições antena integrada

10.1 VSWR



## 10.2 Varredura de ganho







## 10.4 Diagrama de radiação (Azimuth 902MHz)









## 10.6 Diagrama de radiação (Azimuth 915MHz)









## 10.8 Diagrama de radiação (Azimuth 928MHz)







## 11. Resolução de problemas

### 11.1 Soluções para problemas comuns

#### - Não sei o IP do leitor

Neste caso há duas opções:

1º Você pode utilizar o software Device Explorer (para Windows) para encontrar leitores que estão na mesma rede LAN. O software mostra os leitores e seus endereços IP e MAC, com o endereço MAC é possível verificar fisicamente a etiqueta no cabo de rede do leitor.

A figura abaixo mostra a tela do software Device Explorer.

MAC	IP	Comment	Buzz
0.36.119.80.223.10	08 10.0.0.101	EDGE60R_2.0.0	Reboot
			Upload
			Set Password
			Change MAC
			Change IP
			Abort
			Settings
Refresh			Close

Figura 21 - Tela Device Explorer

O software pode ser encontrado no link abaixo:

http://www.acura.com.br/Downloads/tdevexplore-3-07-75.exe

2º Você pode restaurar as configurações de fábrica através do Hard Reset do Leitor, favor se referir à seção 6.3.

#### - Não sei a senha de acesso da página do leitor

Você pode restaurar as configurações de fábrica através do Hard Reset do Leitor, favor se referir à seção 6.3.

## Acuragiobal

#### - Não é possível conectar ao leitor via Ethernet

- a) Verifique se o leitor está ligado e se o cabo de rede está conectado no cabo do leitor;
- b) Verifique se o cabo de rede utilizado para conectar o leitor à rede local está corretamente confeccionado como mostrado em "5.3 Ligações elétricas PCI Interface";
- c) Verifique se o computador com o qual você está tentando acessar o leitor possui o mesmo ID de rede que o leitor;
- d) Verifique se na página de configurações do leitor o tipo de interface escolhido é Ethernet;
- e) Em último caso, efetue um Hard Reset no leitor como explicado na seção 6.3.

#### - Não é possível conectar ao leitor via Serial

- a) Verifique se o leitor e a PCI Interface estão ligados;
- b) Verifique as conexões do cabo blindado do leitor na PCI Interface, seguindo as instruções em "5.3 Ligações elétricas PCI Interface";
- c) Verifique a correta seleção do protocolo serial (RS232 ou RS485/422) na PCI Interface, instruções em "6.4 Escolha da Serial na PCI Interface"
- d) Verifique se na página de configurações do leitor o tipo de interface escolhido é Serial;





A ACURA Global é a pioneira no mercado de Identificação por Rádio Frequência (RFID) no Brasil e América Latina, e tem desbravado com sucesso, desde o final dos anos 90, a sua adoção em larga escala nos mais diversos setores da economia, da mineração à siderurgia, da agricultura ao processamento de alimentos, da logística ao varejo, do transporte à cadeia de distribuição, do controle de acesso ao gerenciamento de ativos. Promotora de novas tecnologias, inovadora, ágil e com foco na viabilidade dos projetos de vanguarda.

Escritório Comercial e Desenvolvimento

Rua Reginata Ducca, 73 Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – SP (11)4177-3333 *Fábrica e Central de Serviços* Rua Dr. Domiciano Costa Moreira, 266 Pinheirinho – Itajubá – MG (35)3622-3488

www.ACURAGLOBAL.com.br